

Groupe de chauffage Tuxhorn DN32 — Pro Haut Rendement

1. Couper l'alimentation hydraulique avant intervention.
2. Vérifier l'orientation du sens de circulation (flèche).
3. Monter le groupe sur la platine murale fournie.
4. Raccorder départ / retour selon le schéma technique.
5. Mettre en eau et purger le circuit.
6. Contrôler l'étanchéité des raccords.