

Groupe de chauffage Tuxhorn DN32 Long

1. Couper l'alimentation hydraulique avant intervention.
2. Vérifier l'orientation du sens de circulation (flèche).
3. Monter le groupe sur la platine murale fournie.
4. Raccorder départ / retour selon le schéma technique.
5. Mettre en eau et purger le circuit.
6. Contrôler l'étanchéité des raccords.